



**ТРОС ВНЕШНЕЙ  
РАЗБЛОКИРОВКИ**



**MU**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Nice**

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний трос ручной разблокировки MU позволяет вручную открыть ворота при возникновении аварийных ситуаций. Трос MU рекомендуется использовать при установке ворот без калитки в помещениях, не имеющих дополнительного входа.

## УСТАНОВКА

1. Снять трос внутренней ручной разблокировки с каретки как показано на рис.1.
2. Закрепить стойку на каретке двумя самонарезающими винтами M4,2x13, как показано на рис.2.
3. Закрепить рычаг замка на каретке с помощью штифта, как показано на рис.2.
4. Отвинтить верхние винты ригельного замка и закрепить скобу, как показано на рис.3.
5. Вставить металлический тросик [A], в оболочку [B], и закрепить их на ригельном замке, используя скобу [C], натяжной болт [D] и зажимной болт [E], как показано на рис.4.
6. Открыть ворота полностью (на максимальное расстояние между кареткой и ригельным замком) и закрепить оболочку, таким образом, чтобы обеспечить свободное перемещение ее при Открытии/Закрытии ворот. Это необходимо, т.к расстояние между кареткой (на рейке) и ригельным замком (на полотне ворот) изменяется во время движения.
7. Закрепить металлический тросик на рычаге замка, используя фиксирующую гайку [F] и обеспечить натяжение троса при помощи натяжного болта [D].

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В случаях использования троса MU как внешнее устройство разблокировки и для гарантии правильного его функционирования, необходимо не реже одного раза в месяц проводить проверку натяжения троса, затяжки гайки [F] и зажимного болта [E].

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- [A] металлический трос, кол-во – 1;
- [B] оболочка, кол-во – 1;
- [C] скоба, кол-во – 1;
- [D] натяжной болт, кол-во – 1;
- [E] зажимной болт, кол-во – 1;
- [F] фиксирующая гайка, кол-во – 2.

